

MONTAGEANLEITUNG ZU ANTENNENROTORSTEUERUNG

Diese Montageanleitung ist ausschliesslich für Servicestellen gedacht.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE REVOK ANTENNA ROTOR CONTROL

The following instructions are intended for use by REVOK authorized service dealers.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DE LA COMMANDE D'ANTENNE ROTATIVE

Pour l'usage exclusif des Services Revok




Fig. 1.1

Stückliste:

Der ganze Einbausatz enthält folgende Bauteile:

4 x Z-Schraube M 3 x 6	21.26.0354
2 x Z-Schraube M 3 x 10	21.26.0356
2 x 6Kt. Mutter M 3	22.01.8030
2 x Befestigungsriemen 2.5 x 92	35.03.0109
1 x Widerstand 11k 5% 1/4 W	57.11.4102
4 x Widerstand 680 Ohm 5% 1/4 W	57.11.4681
1 x Richtungsspeicherprint kpl.	1.166.410
1 x Kabelbund Eingang	1.166.411
1 x Kabelbund Steuersignal	1.166.412
1 x Kabelbund Ausgang	1.166.413

Parts List

The Antenna Rotor Control kit consists of the following parts:

4 x Fillister head screw M3 x 6	21.26.0354
2 x Fillister head screw M3 x 10	21.26.0356
2 x Hex-nut M3	22.01.8030
2 x Cable tie 2.5 x 92	35.03.0109
2 x Resistor 1 kohm 5 % 1/4 W	57.11.4102
4 x Resistor 680 ohms 5 % 1/4 W	57.11.4681
1 x Direction memory board	1.166.410
1 x Wire harness Input	1.166.411
1 x Wire harness Control Signal	1.166.412
1 x Wire harness Output	1.166.413

Liste des pièces détachées:

Le kit de montage complet comprend les éléments suivants:

4 x vis M3 x 6	21.26.0354
2 x vis M3 x 10	21.26.0356
2 x écrou M3	22.01.8030
2 x courroie de fixation 2,5 x 92	35.03.0109
1 x résistance 1 kohm 5 % 1/4 W	57.11.4102
4 x résistance 680 ohms 5 % 1/4 W	57.11.4681
1 x circuit de mémoire de direction	1.166.410
1 x câble Entrée	1.166.411
1 x câble Signal de commande	1.166.412
1 x câble Sortie	1.166.413